# KYS-30-98Y よく聞く質問

#### ● 思ったほど涼しくない

冷風扇は、タンクに入れた水を吸い上げてフィルターに通して蒸発させ、その際に発生する気化熱が空気を冷やすことで冷たい風を送る家電です。スポットクーラーやエアコンのような強力な冷却力を持っていません。

### ● 運転中の音がうるさい。

風量「弱」で約50cm のところから測定したの動作音が約50 dBです。 風量「中」で約50cm のところから測定したの動作音が約56 dBです。 風量「強」で約50cm のところから測定したの動作音が約60 dBです。 運転音に気になる方はご注意ください。

# ★タンクが引き出すしかできない。

ねじ回し(付属)を使って、タンク中の水ポンプの固定ネジを外し、水ポンプを 外してから、水タンクを取り出します。

## ● 冷風時は水の音も大きい

冷風モードは必ず流水音がするので、運転音に気になる方はご注意ください。